

Graupner/SJ

- ⚠️ Luftschraube ausschließlich für Elektromotoren geeignet.
- ⊘ Modifikationen an der Luftschraube sind nicht zulässig.
- ⊘ Niemals im Gefahrenbereich vor oder seitlich der Luftschraubendrehebene aufhalten, Verletzungsgefahr.
- ⊘ Keinesfalls die rotierende Luftschraube berühren, Verletzungsgefahr.
- ⚠️ Keinesfalls eine beschädigte Luftschraube weiterverwenden.
- ⚠️ Keinesfalls die zulässige Höchstdrehzahl (rpm, siehe Tabelle) überschreiten.

- ⚠️ Propeller suitable exclusively for electric motors.
- ⊘ Modifications to the propeller are not permissible.
- ⊘ Never stand in the hazard zone in front of or to one side of the propeller plane: injury hazard.
- ⊘ Never touch the rotating propeller: injury hazard.
- ⚠️ Never re-use a damaged propeller.
- ⚠️ Never allow the propeller to exceed the stated maximum permissible rotational speed (rpm, see table).

- ⚠️ Hélice exclusivement réservée aux moteurs électriques.
- ⊘ Toutes modifications au niveau de l'hélice sont interdites.
- ⊘ Ne jamais rester ni à l'avant, ni dans le champ de rotation de l'hélice, risques de blessures.
- ⊘ Ne jamais entrer en contact avec une hélice en rotation, risques de blessures.
- ⚠️ Ne jamais remonter une hélice endommagée sur un moteur.
- ⚠️ Ne jamais dépasser la vitesse de rotation maxi autorisée (rpm, voir tableau ci-dessous).

Ø in inches	max. rpm	Ø in inches	max. rpm	Ø in inches	max. rpm
8"	20000	14"	11200	20"	7850
9"	17400	15"	10500	21"	7500
10"	16000	16"	9800	22"	7170
11"	14300	17"	9300	23"	6900
12"	13300	18"	8700	24"	6670
13"	12100	19"	8300	25"	6300